

# Powerswitch PR 12 KD

Powerswitch PR12KD slouží k řízenému přepnutí svítidla do režimu snížené spotřeby v nočních hodinách.

Pro nastavení času přepnutí slouží otočný přepínač na těle PR12KD.



Polohy přepínače:

Poloha 0 „Test“: Nastavení do této polohy zajistí, že po zapnutí napájecí fáze svítidlo naběhne na 100% výkonu a cca po 5s přepne do režimu snížené spotřeby. Využívá se pro odzkoušení funkce.

Polohy 1,2,3,4,5,6,7: Nastavení do těchto poloh zajistí, že po zapnutí napájecí fáze svítidlo naběhne na 100% výkonu a po 3/3,5/4/4,5/5/5,5 respektive po 6h přepne do režimu snížené spotřeby a takto zůstane až do vypnutí.

Poloha nekonečno: Nastavení do této polohy zajistí, že režim snížené spotřeby svítidla je deaktivován.

Polohy 9,A,B,C,D,E,F: Nastavení do těchto poloh zajistí, že po zapnutí napájecí fáze svítidlo naběhne na 100% výkonu a po 3/3,5/4/4,5/5/5,5 respektive po 6h přepne do režimu snížené spotřeby a po uplynutí celkem 11h od zapnutí napájecí fáze svítidlo přepne na 100% výkonu a takto zůstane až do vypnutí.

